

UNNGÅ DØDSBRANNER

Det er koselig med levende lys i adventstiden og julehøytiden.

Ja, dessverre så koselig at Norge ligger høyt oppe på brannstatistikken. I tillegg til de store summene dette koster samfunnet, inntreffer det hvert år menneskelige tragedier som ikke kan måles i penger eller andre verdier.

I desember omkommer og skades mennesker i brann. La disse enkle tipsene og tiltak være en førjulsgave til deg, så kan du være med på å hindre nok en tragedie i julen.

Husk å sjekke røykvarslerene dine og håndslukker og/eller brannslangen din. Ta gjerne en runde med familien og gå gjennom hva dere skal gjøre hvis brann skulle oppstå.

Unngå disse typiske brannfellene:

Tiltak:

Levende lys NB! Telys kan av og til få en flammehøyde på 15-30 cm	IKKE forlat rommet med levende lys. Unngå brennbare lysmansjetter. Sett ALLTID lys i staker som ikke kan ta fyr. Sett aldri telys midt i bokhyller. SJEKK boligen mht levende lys før sengetid.
Røyking Forårsaker flest dødsbranner.	IKKE røyke på sengen eller når du er trett. Bruk stort og stabilt askebeger med fallkant.
Feil fyring og feilmonterte piper og ildsteder Forårsaker branner spesielt i desember.	Fyr med god trekk og lite brensel. Bruk tørr ved. Unngå rundfyring. Husk gnistfanger. Bruk aldri tennvæske. Ikke brenn julepapir i ovn eller peis. Flammene kan gå langt opp i pipa og antenne beksot.
Aske Forårsaker stadig branner i Norge	Vent med å tømme asken til den er helt utbrent. Plasser asken i en lukket beholder i god avstand fra huset. Om mulig hell vann på asken. NB! IKKE støvsug ildstedet. Asken kan holde seg glødende i mange dager.
Matlaging Forårsaker flest branner. Det er livsfarlig å glemme en plate med strømmen på.	IKKE gå fra ovnen med plater på. Tar det fyr, må fett og smultbranner dekkes med lokk eller fuktig håndkle. IKKE BRUK VANN.